



MAX5



INFORMACE POSKYTOVANÉ VÝROBCEM

KONSTRUKCE VÝROBKU	pletená pracovní rukavice				
VELIKOST	7, 8, 9, 10, 11				
MATERIÁL	BRINIX® A1M5				
NORMY	EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice. Všeobecné požadavky a zkušební metody EN 388:2016+A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům EN 407:2020 Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni)				
STUPNĚ OCHRANY		EN 388:2016 + A1:2018			EN 407:2020
	Odolnost proti oděru	3	Omezené šíření plamene	X	
	Odolnost proti řezu Coupe test	5	Kontaktní teplo	1	
	Odolnost proti dalšímu trhání	4	Konvekční teplo	X	
	Odolnost proti propíchnutí	2	Radiační (sálavé) teplo	X	
	Odolnost proti řezu TDM	F	Malé rozstříky roztaveného kovu	X	
	EN ISO 13997 je 77,4 N (Newton)		Velké množství roztaveného kovu	X	
	Kvůli otupování čepele při zkoušce odolnosti proti řezu (6.2) jsou výsledky zkoušek řezu pouze orientační, zatímco zkouška odolnosti proti řezu TDM (6.3) je výsledkem referenčního provedení.				
PIKTOGRAMY	 základní informace pro stanovení všeobecných požadavků na rukavice  značka shody EU Výrobek je vyroben v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425.				
ZNAČENÍ	- jednotlivé rukavice jsou značeny na štítku všítem do lemu - 10 párů je baleno do PE sáčku společně s informacemi (v českém jazyce) - 100 párů je baleno do kartónu (do 15 kg)				
NÁVOD K POUŽITÍ	- rukavice pro práci v provozech s riziky poškrábání, odření nebo pořežání - rukavice neslouží jako ochrana proti bodnutí, propíchnutí apod - rukávnik pro práci v provozech s riziky kontaktního tepla, které nesmí přesáhnout hodnotu stanovenou třídou 1 normy EN 407:2020 - rukavice nejsou odolné proti promáčení a nejsou určené pro použití ve vlhkém prostředí - rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko zachycení pohyblivými částmi strojů - rukavice nesmí přijít do styku s otevřeným ohněm, pokud není deklarována ochrana proti plameni - při proříznutí, protřetí, prodření či nadměrném znečištění ztrácejí rukavice své užité vlastnosti - stupně ochrany platí pouze pro úplný výrobek se všemi vrstvami				
NÁVOD K ÚDRŽBĚ	- rukavice se smí prát na 60°C a sušit v sušičce na základní program - skladování pouze v suchém prostředí - znečištěné výrobky se likvidují - po předepsané údržbě je garantována stabilita požadovaných vlastností podstatných pro posouzení shody s výše uvedenými technickými normami				
NOTIFIKOVANÁ OSOBA	Notified Body No. 2369, VIPO a.s., gen.Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, SR				
EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	na internetových stránkách společnosti www.anticut.com				

MIRO GLOVES S.R.O., RASINOVA 103/2, CZ – 602 00 BRNO
PROVOZOVNA: BOROVA 275, CZ - 569 82 BOROVA U POLICKY
WWW.ANTICUT.COM

