MIRO® THERMOHAND



INFORMACE POSKYTOVANÉ VÝROBCEM

KONSTRUKCE VÝROBKU	pletená pracovní rukavice
VELIKOST	7, 8, 9, 10, 11
MATERIÁL	BRINIX® M1TH
NORMY	EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice. Všeobecné požadavky a zkušební metody EN 388:2016+A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům EN 407:2020 Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni) EN 511:2006 Ochranné rukavice proti chladu
STUPNĚ OCHRANY	**EN 388:2016 + A1:2018**

Odolnost proti oděru	1	Omezené šíření plamene	X
Odolnost proti řezu Coupe test	1	Kontaktní teplo	1
Odolnost proti dalšímu trhání	1	Konvekční teplo	X
Odolnost proti propíchnutí	X	Radiační (sálavé) teplo	X
Odolnost proti řezu TDM	X	Malé rozstřiky roztaveného kovu	X
		Velké množství roztaveného kovu	X

EN 511:2006

Odolnost proti konvekčnímu chladu	X
Odolnost proti kontaktnímu chladu	1
Propustnost vody	X

PIKTOGRAMY	základní informace pro stanovení všeobecných požadavků na rukav značka shody EU vhodné pro kontakt s potravinou Výrobek je vyroben v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425.
ZNAČENÍ	- jednotlivé rukavice jsou značeny na štítku všitém do lemu - 10 párů je baleno do PE sáčku společně s informacemi (v českém jazyce) - 100 páru je baleno do kartónu (do 15 kg)

MIRO GLOVES S.R.O., GEN. PIKY 319/14, 779 00 OLOMOUC
PROVOZOVNA: BOROVA 275, CZ - 569 82 BOROVA U POLICKY
WWW.ANTICUT.COM

MIRO®

NÁVOD K POUŽITÍ	- rukavice pro práci v provozech s riziky poškrábání, odření nebo pořezání - rukavice jsou určené na práci za normálních podmínek a při kontaktu s předměty, jenž mají teplotu do -20°C - rukavice nejsou odolné proti promáčení, rukavice může při promáčení ztratit své izolační vlastnosti, dlouhodobé užívání rukavice vede ke snižování teplené izolace - rukávník pro práci v provozech s riziky kontaktního tepla, které nesmí přesáhnout hodnotu stanovenou třídou 1 normy EN 407:2020 - rukavice nesmí přijít do styku s otevřeným ohněm, pokud není deklarována ochrana proti plameni - při prořízntutí, protržení, prodření či nadměrném znečištění ztrácejí rukavice své užitné vlastnosti - rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko zachycení pohyblivými částmi strojů - stupně ochrany platí pouze pro úplný výrobek se všemi vrstvami
NÁVOD K ÚDRŽBĚ	- rukavice se nesmí prát ani sušit v sušičce - skladování pouze v suchém prostředí; znečištěné výrobky se likvidují - po předepsané údržbě je garantována stabilita požadovaných vlastností podstatných pro posouzení shody s výše uvedenými technickými normami
NOTIFIKOVANÁ OSOBA	Notified Body No. 2369, VIPO a.s., gen.Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, SR
EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	na internetových stránkách společnosti www.anticut.com

MIRO GLOVES S.R.O., GEN. PIKY 319/14, 779 00 OLOMOUC
PROVOZOVNA: BOROVA 275, CZ - 569 82 BOROVA U POLICKY
WWW.ANTICUT.COM