# BLUE



# INFORMACE POSKYTOVANÉ VÝROBCEM

| | |
|---|---|
| **KONSTRUKCE VÝROBKU** | pletená pracovní rukavice |
| **VELIKOST** | 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| **MATERIÁL** | BRINIX® SH1 |
| **NORMY** | EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice. Všeobecné požadavky a zkušební metody<br>EN 388:2016+A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům<br>EN 407:2004 Ochranné rukavice proti tepelným rizikům |
| **STUPNĚ OCHRANY** | **EN 388:2016 + A1:2018** **EN 407:2004** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odolnost proti oděru | 2 | Chování při hoření | X |
| Odolnost proti řezu Coupe test | 5 | Kontaktní teplo | 1 |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 4 | Konvekční teplo | X |
| Odolnost proti propíchnutí | X | Sálavé teplo | X |
| Odolnost proti řezu TDM | C | Odstřiky malých kousků roztaveného kovu | X |
| *EN ISO 13997 je 10,1 N (Newton)* | | Velké množství roztaveného kovu | X |

*Kvůli otupování čepele při zkoušce odolnosti proti řezu (6.2) jsou výsledky zkoušek řezu pouze orientační, zatímco zkouška odolnosti proti řezu TDM (6.3) je výsledkem referenčního provedení.*

| | |
|---|---|
| **PIKTOGRAMY** | základní informace pro stanovení všeobecných požadavků na rukavice<br>značka shody EU<br>Výrobek je vyroben v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425. |
| **ZNAČENÍ** | - jednotlivé rukavice jsou značeny na štítku všitém do lemu<br>- 10 párů je baleno do PE sáčku společně s informacemi (v českém jazyce) - 100 páru je baleno do kartónu (do 15 kg) |
| **NÁVOD K POUŽITÍ** | - rukavice pro práci v provozech s riziky poškrábání, odření nebo pořezání<br>- rukavice neslouží jako ochrana proti bodnutí, propíchnutí apod.<br>- rukavice pro práci v provozech s riziky kontaktního tepla, které nesmí přesáhnout hodnotu stanovenou třídou 1 normy EN 407:2004<br>- při prořízntutí, protržení, prodření či nadměrném znečištění ztrácejí rukavice své užitné vlastnosti<br>- rukavice nejsou odolné proti promáčení<br>- rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko zachycení pohyblivými částmi strojů<br>- rukavice nesmí přijít do styku s otevřeným ohněm, pokud není deklarována ochrana proti plameni |
| **NÁVOD K ÚDRŽBĚ** | - rukavice se nesmí prát ani sušit v sušičce<br>- skladování pouze v suchém prostředí<br>- znečištěné výrobky se likvidují<br>- po předepsané údržbě je garantována stabilita požadovaných vlastností podstatných pro posouzení shody s výše uvedenými technickými normami |

**MIRO GLOVES S.R.O., GEN. PIKY 319/14, 779 00 OLOMOUC**
**PROVOZOVNA: BOROVA 275, CZ - 569 82 BOROVA U POLICKY**
**WWW.ANTICUT.COM**